Réveil parlant Suisse

Le réveil parlant contrôlé par radio reçoit des indications précises sur l'heure par connexion avec le système d'émission DCF77 basé à Francfort, en Allemagne. Ceci signifie que, si vous êtes à un endroit où ces signaux sont reçus, votre réveil se synchronisera automatiquement et vous fournira une heure tout à fait exacte, dans une tolérance d'1 seconde, sans que vous n'ayez à faire aucune manipulation.

Afin d'optimiser la réception de ce signal, ne placez pas votre réveil à proximité de surfaces métalliques, de votre poste de télévision, de votre ordinateur ou d'autres équipements électroniques.

Fonctions du réveil

- Annonce de l'heure et de la date en Français, dans une voix très proche de la voix humaine, avec un son net et naturel.
- Contrôle du réveil par radio, avec changement automatique des heures d'été et d'hiver.
- Affichage de l'heure avec les secondes, la date, le mois, le jour de la semaine et l'heure de l'alarme.
- Le jour de la semaine est affiché en Français.
- Fonction d'annonce de chaque heure. L'utilisateur décide à quelle heure démarrer et arrêter l'annonce horaire (par exemple faire que l'annonce se passe entre 6 heures et 22 heures) ; vous pouvez également désactiver cette annonce horaire.
- Il est très facile de régler l'heure de l'alarme.
- Le son de l'alarme est très long (5 minutes) et comporte des bips ainsi que l'annonce de l'heure.
- Fonction d'interruption temporaire de l'alarme (snooze) pendant cinq minutes.
- Sélection du niveau sonore (haut et bas).

Installation et remplacement des piles

Votre réveil utilise deux piles de type AA. Pour mettre ou changer les piles, ouvrez le compartiment réservé aux piles situé sur le dessous de l'appareil. Insérez les piles en respectant les indications de polarité (+ et -) puis refermez le couvercle.

Le réveil annoncera alors : « Bonjour, vous êtes en possession d'un appareil horaire synchronisé avec l'horloge atomique. Vous aurez l'heure 24 heures sur 24. Essayez-moi. »

Note :

1. Si l'écran d'affichage devient peu lumineux ou que la qualité de la voix baisse, alors les piles sont en fin de vie ; remplacez alors les deux piles.
2. Pour remettre l'unité à zéro, vous pouvez appuyer sur le bouton RESET, qui se trouve à l'intérieur du compartiment des piles.

Pour recevoir le signal radio

Votre réveil va dès sa mise en marche se mettre à la recherche du signal radio. La marque de recherche de signal radio commencera à clignoter, pour montrer l'état de réception ; si un signal est reçu, la synchronisation prendra entre 3 et 15 minutes et le réveil affichera l'heure.

Vous verrez apparaître au dessus de la flèche trois demi cercles indiquant que vous recevez le signal.

Notes Importantes :

A. Si vous appuyez sur les boutons frontaux UP ou DOWN pendant la recherche de signal, celle-ci s'interrompra immédiatement.
B. Pour faire redémarrer la détection de signal manuellement, appuyez sur le bouton TEST au dos de l'appareil jusqu'à entendre un BIP. Le signal de réception radio à droite de l'heure vous indiquera par des demi-cercles apparaissant au dessus de la flèche et clignotant que la recherche de signal est en cours.

Faire la mise au point de l'heure et de la date manuellement

Dans la mesure où la synchronisation automatique ne fonctionne que si un signal radio est émis, celle-ci ne sera pas effective dans certains lieux où le signal n'est pas reçu. Dans de tels cas, le signal de réception radio situé à droite de l'heure aura la simple apparence d'une flèche pointant vers le haut, sans demi-cercles au-dessus. En premier lieu, nous vous conseillons de vérifier que votre unité n'est pas à proximité d'une source électrique (télévision, ordinateur par exemple), puis de la tourner ou de la mettre à un autre endroit. Si malgré cela le signal n'est toujours pas reçu, vous devrez vous-mêmes faire la mise au point de la date et de l'heure.

Note : Votre réveil continue à fonctionner comme un réveil normal même si vous ne recevez pas le signal radio.

Pour indiquer l'heure

Appuyez sur le bouton « Time Cal / Set » (situé à l'arrière du réveil ; il s'agit du bouton le plus à gauche) et gardez appuyé jusqu'à ce que les chiffres de l'année en cours clignotent et que vous entendiez « Réglage de l'année ». Appuyez sur les boutons UP ou DOWN sur le devant de l'appareil pour régler l'année.

Appuyez alors à nouveau, une fois, sur le bouton « Time Cal / Set ». Les chiffres constituant la date clignotent alors et vous entendez « Réglage de la Date ». Appuyez sur les boutons UP ou DOWN, situés sur le devant de l'appareil, pour régler la date. Vous changerez la date des jours en premier, les mois changent lorsque vous arrivez sur le premier ou dernier jour d'un mois.

Appuyez alors à nouveau, une fois, sur le bouton « Time Cal / Set ». Les chiffres constituant les heures et les minutes clignotent alors et vous entendez « Réglage de

l'Heure ». Appuyez sur les boutons UP ou DOWN, situés sur le devant de l'appareil, pour régler l'heure. Chaque appui sur l'un des boutons changera les minutes, les heures ne changeant que lorsque les minutes affichent 00. Un message vocal vous indique l'heure pendant ce paramétrage dès que vous relâchez les boutons Up ou Down.
Une fois le paramétrage réalisé, appuyez sur le bouton « Time Cal / Set » et maintenez appuyé jusqu'à entendre « Réglage complet effectué ».

Pendant que vous réalisez le paramétrage, vous pouvez appuyer de manière continue sur le bouton Up ou le bouton Down pour avoir un défilement rapide des chiffres.

Pendant le paramétrage, vous aurez un retour vocal de la nouvelle année, date ou heure choisie. Par exemple :

Si vous configurez l'année sur 2007, vous entendrez « Année Deux Mille Cinq ».
Si vous configurez le mois sur le Samedi 10 Janvier, vous entendrez « Samedi Dix Janvier ».
Si vous configurez l'heure sur 14 h 30, vous entendrez « Quatorze heures et trente minutes ».

Ecouter la voie de démonstration

Vous pouvez, en appuyant sur le bouton « DEMO » situé dans le compartiment de piles, écouter à nouveau le message d'accueil du réveil.

Ajustement des horaires d'été et d'hiver

Lorsque le signal radio est correctement réceptionné, les modifications de l'heure liées à l'horaire d'été et l'horaire d'hiver se font automatiquement. Lorsque les horaires d'été sont en vigueur, DST apparaîtra sur l'écran.

Paramétrer l'alarme

Pour pouvoir commencer à paramétrer l'alarme, appuyez sur le bouton UP ou le bouton DOWN (situés sur le devant de l'appareil) une fois. L'heure de l'alarme clignotera alors et vous entendrez « Réglage de la sonnerie ». En appuyant à nouveau sur les boutons UP et DOWN, vous pouvez changer les minutes ; pour changer les heures, il vous faut faire défiler les minutes ; vous aurez une annonce de l'heure et des minutes à chaque pression du bouton. Pour faire défiler les minutes rapidement, maintenez appuyé le bouton Up ou le bouton DOWN. Pour quitter le paramétrage de l'alarme, ne touchez plus aucun bouton pendant 5 secondes.

Brancher / Débrancher l'alarme ; mode d'annonce horaire

Utiliser la fonction d'alarme

Pour activer l'alarme, utilisez le bouton situé à la droite de l'appareil. Placez le bouton sur « On » (il s'agit de la position la plus haute) ; l'heure à laquelle l'alarme

résonnera est annoncée : « La sonnerie est prévue à sept heures » (par exemple). Sur l'écran d'affichage, une cloche apparaît juste à la gauche de l'heure de l'alarme. Quand l'heure de l'alarme sera atteinte, l'alarme retentira ; elle annoncera l'heure, accompagnée d'un BIP (« BIP, BIP, Bonjour, il est actuellement sept heures) pendant cinq minutes.

Pour faire une pause et demander à l'alarme de sonner à nouveau dans cinq minutes (fonction « SNOOZE »), appuyez sur le bouton situé en haut de l'appareil (bouton SNOOZE) ; l'alarme s'arrête alors et retentira à nouveau dans cinq minutes. Pour arrêter définitivement l'alarme, il vous faut déplacer le bouton sur la droite de l'appareil en position « OFF » (position médiane) ou en position « Annonce horaire » (position basse).

Utiliser la fonction d'annonce de chaque heure

Lorsque le bouton d'alarme, situé à la droite de l'appareil, est sur la position « Hourly Announcement » (annonce de chaque heure), vous entendrez « BIP, annonce automatique des heures branchée » ; l'appareil annoncera alors l'heure à chaque heure de la journée comprise dans la planche horaire paramétrée par l'utilisateur.

Pour réaliser le paramétrage de la plage horaire dans laquelle vous vous souhaitez avoir l'annonce des heures, appuyez sur le bouton « AN.SET » que vous trouverez dans le compartiment des piles (il s'agit du bouton supérieur) ; vous entendrez alors « Réglage du début des annonces horaires ». Sur l'écran d'affichage, ST apparaîtra, ainsi que des chiffres clignotants ; utilisez les boutons UP et DOWN, situés à l'avant de l'appareil, pour sélectionner l'heure de début. Appuyez ensuite sur le bouton AN.SET ; vous entendrez « Réglage de l'arrêt des annonces horaires » ; l'écran affiche END et un horaire clignotant ; utilisez les boutons Up et Down pour régler l'heure de fin des annonces.

Vous entendrez l'appareil énoncer l'heure à chaque fois que vous appuyez sur les boutons UP ou DOWN.

Pour finir le paramétrage de la plage horaire, appuyez sur le bouton AN.SET une dernière fois. Vous entendrez alors : « Les annonces commenceront à 14 heures et s'arrêteront après 18 heures » (par exemple).

Note : La plage horaire 8 heures / 22 heures est paramétrée par défaut dans l'appareil ; si vous ne reconfigurez pas cette plage horaire, vous aurez donc l'annonce de chaque heure entre 8 heures et 22 heures en plaçant le bouton « Alarm Switch » sur « Hourly Announcement ».

Pour désactiver à la fois l'alarme et l'annonce des heures, placez ce bouton sur sa position médiane « OFF ».

Régler le volume sonore

Il existe deux positions pour le volume : HI (Haut) et Low (Bas). Le bouton vous permettant de choisir le volume de lecture se trouve à l'arrière de l'appareil et sur la droite.

Annonce de la date et de l'heure

A n'importe quel moment (sauf si vous utilisez l'option « SNOOZE », vous pouvez appuyer sur le bouton situé au dessus de l'appareil pour entendre la date et l'heure. Appuyez une fois sur ce bouton pour avoir l'annonce de l'heure et appuyez deux fois successivement pour avoir l'annonce de la date.

Par exemple :
« Bonjour, il est actuellement quatorze heures et cinquante-cinq minutes ».
« Aujourd'hui nous sommes le Lundi 8 Janvier ».